

说明书附页

一 电磁炉功能使用说明

1、工作常用模式：

功率分7档：1~7档：400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W/2200W；

2、以下是触摸功能面贴：



二 功能描述

1、开机：

电磁炉通电后，蜂鸣器鸣叫一声，数码管及指示灯全亮显示约1-2s(在全亮显示过程中不影响按键动作)然后自动进入待机状态。

2、按键说明

a、“”键：按“”键，伴随蜂鸣器鸣叫一声，电磁炉进入二次开机状态。在运行状态的任何时候，只要按下“”键就可以使电磁炉停止加热，并进入到待机状态。

b、“”键：按“”键，默认2200W；按“-/+”键可以调节目标温度。

c、“”键：按“”键，童锁键在待机状态下或运行状态，可上锁或解锁。用户可通过长按“”键3秒上锁，童锁指示灯亮。在上锁状态下，只能进行关机操作，其他按键不响应。上锁状态下关机，必须解锁后才能开机。上锁状态下长按“”键3秒解锁，童锁指示灯熄灭。

d、“/”键：按“/”可减小、加大火力或定时时间；调节内容取决于当前工作状态。

d、“”键：按“”键，再按“+/”键设定所需时间（1分钟-3小时）关机，设置好定时时间后，数码管显示定时时间且在闪动10秒钟内自动跳当前火力/温度，定时状态下，时间和功率/温度，交替显示。

三 适用锅具

温馨提示：不要使用压力类容器，以免发生意外。不锈钢把手的锅具请注意防烫。如果使用其它锅具，请遵守以下条件：

1、锅具材质要求：不锈钢、铸铁等。

2、不适合使用锅具：锅底圆弧形、锅底不平、锅底过大、锅底过小。

四 嵌入式气电双灶

